

Lastbilsteori

Start	Säkerhetskontroll	Lastsäkring	Funktionsbesk.	Räkna ut lastvikt	Kör- och vilotid	Kommentarer
-------	-------------------	-------------	----------------	-------------------------	------------------------	-------------

Bruttovikter för BK3-vägar

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel

Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget

	mindre än	2	12
2	men inte	2,4	12,5
2,4	men inte	2,8	13
2,8	men inte	3,2	13,5
3,2	men inte	3,6	14
3,6	men inte	4	14,5
4	men inte	4,4	15
4,4	men inte	4,8	15,5
4,8	men inte	5,2	16
5,2	men inte	5,6	16,5
5,6	men inte	6	17
6	men inte	6,4	17,5
6,4	men inte	6,8	18
6,8	men inte	7,2	18,5
7,2	men inte	7,6	19
7,6	men inte	8	19,5
8	men inte	8,4	20
8,4	men inte	8,8	20,5
8,8	men inte	9,2	21
9,2	men inte	9,6	21,5
9,6	men inte	10	22
10	men inte	10,4	22,5
10,4	men inte	10,8	23
10,8	men inte	11,2	23,5
11,2	men inte	11,6	24
11,6	men inte	12	24,5
12	men inte	12,4	25
12,4	men inte	12,8	25,5
12,8	men inte	13,2	26
13,2	men inte	13,6	26,5
13,6	men inte	14	27
14	men inte	14,4	27,5
14,4	men inte	14,8	28
14,8	men inte	15,2	28,5
15,2	men inte	15,6	29
15,6	men inte	16	29,5
16	men inte	16,4	30
16,4	men inte	16,8	30,5
16,8	men inte	17,2	31
17,2	men inte	17,6	31,5
17,6	men inte	18	32
18	men inte	18,4	32,5
18,4	men inte	18,8	33
18,8	men inte	19,2	33,5
19,2	men inte	19,6	34
19,6	men inte	20	34,5
20	men inte	20,4	35
20,4	men inte	20,8	35,5
20,8	men inte	21,2	36
21,2	men inte	21,6	36,5
21,6	men inte	22	37